

bbblüv®

# Kübe

*Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації*




Kübe -

• 1

• 3

• 1




## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### 1. Блок живлення

Ви можете використовувати Kùbe з батареями або кабелем.


#### З батареями

Відкрийте кришку батарейного відсіку, встановіть 3 батарейки типу AA (не входять у комплект), дотримуючись символів полярності, і знову надіньте кришку.



#### З кабелем


Підключіть кабель micro-USB (не входить до комплекту) до входу "DC 5V" на Kùbe.



**Примітка:** виймайте батареї з Kùbe, коли ви не використовуєте його протягом тривалого часу. Зберігайте акумулятори у недоступному для дітей місці.

### 2. Інструкції

Помістіть один з 3 дисків на проектор, як показано на малюнку нижче, а інші 2 диски проектора поставте на місце для зберігання з обох боків Kùbe.





• **Режим проєктора:**

Натисніть кнопку у формі лампочки. Світло зміниться із зеленого на червоний синій і буде проєктувати зображення, що відображаються на вибраному проєкційному диску, який слід розмістити у верхній частині проєктора.



• **Колісковий режим** - У Kübe 10 попередньо завантажених мелодій та 5 різних звуків. Натисніть кнопку, яка має форму музичної ноти, музику або звуки. Щоб змінити мелодію або звук, натискайте кнопку циклу, доки не отримаєте потрібну.




• **Режим циклу** - Щоб відтворити всі мелодії та повторити їх, утримуйте кнопку циклу протягом трьох секунд, доки не почнеться відтворення наступної пісні. Потім пісні будуть звучати одна за одною.




• **Режим повторення** - Щоб повторити ту саму мелодію, натисніть кнопку петлі ще раз. Звук припиниться приблизно через 30 хвилин. Коли ви знову ввімкнете його після вимкнення вручну, Kübe запам'ятає останню мелодію і відтворить її знову.

**Примітка:** Функції звуку та проєкції можна

самостійно.



• **Режим гучності звуку** - Kùbe має 5 рівнів звуку. Натисніть кнопку регулювання гучності, щоб вибрати бажаний рівень.



• **Режим голосової активації** - Активований, він автоматично вмикається, якщо ваша дитина плаче. Коли ця функція активована, і ваша дитина плаче, світло і звук вмикаються і відтворюються протягом 5 хвилин, після чого переходять у сплячий режим. Якщо після цього ваша дитина знову заплаче, Kùbe знову ввімкнеться. Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку Вимкнення звукової активації.

**Примітка 1:** Максимальний рівень гучності, якого досягне звук, коли увімкнено функцію звукової активації, залежить від останнього збереженого рівня. Наприклад, якщо останнім збереженим рівнем гучності був рівень 3, наступного разу, коли активується звук Kùbe, він почнеться з рівня 1 і поступово збільшиться до рівня 3.

**Примітка 2:** Під час використання функції активації звуку включатимуться як світло, так і звук, і ви не зможете їх самостійно вмикати та вимикати.

### 3. Технічне обслуговування та прибирання

Щоб почистити Kùbe, просто протріть його чистою вологою ганчіркою. Не занурюйте у воду та у отвори.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Kùbe не слід використовувати для інших цілей, ніж описані в цьому посібнику з експлуатації.
- Kùbe слід тримати подалі від радіаторів, решіток опалення, печей, котлів, прямих сонячних променів та інших джерел тепла.
- Не відкривайте Kùbe, це може пошкодити його.
- Не занурюйте Kùbe у воду або будь-яку іншу рідину.
- Поставте Kùbe на стійку поверхню, щоб уникнути травм у разі падіння.
- Kùbe був розроблений для використання у приміщеннях.
- Не піддавайте Kùbe вологості, дощу, краплі рідини або бризки. Не слід використовувати поблизу води.
- Не кладіть предмети на поверхню Kùbe.
- Kùbe - це не іграшка, тримайте подалі від дітей, щоб уникнути травм.
- Kùbe ніколи не можна класти в дитяче ліжечко, ліжко чи манеж. Переконайтесь, що він зберігається в недоступному для дитини місці.
- Зберігайте акумулятори у недоступному для дітей місці та утилізуйте їх належним чином.
- Не змішуйте акумулятори різних типів або нові із старими.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Назва продукту :</b> | Kùbe                                       |
| <b>Модель:</b>          | B0137                                      |
| <b>Напруга :</b>        | 220-240 В змінного струму - 3 x AA (1,5 В) |
| <b>Частота:</b>         | 50/60 Гц                                   |
| <b>Споживання:</b>      | 2 Вт                                       |